Instrucciones de operación
Atlas MODO ASTERISCO

Para obtener instrucciones de operación del modo básico visite
www.americanlocks.com.ar

sargent & greenleaf™

NOTAS GENERALES

Todos los códigos operativos se componen de seis caracteres (dígitos y/o letras). El código maestro de fábrica de S&G es 1 2 3 4 5 6 #. Cuando se pulsa un botón del teclado, el LED rojo en la zona superior izquierda del teclado se iluminará momentáneamente. Si el sonido del teclado está activado, sonará al mismo tiempo que el LED parpadea. Si el sonido del teclado se apaga, un suave clic sonará. Si introduce un código y la cerradura emite veinte pitidos rápidamente, la batería debe ser reemplazada por una nueva de 9 voltios Duracell® pila alcalina.

¡DEJE SIEMPRE LA PUERTA DE LA CAJA FUERTE ABIERTA PARA CAMBIAR Y VERIFICAR CÓDIGOS!

"♪" Es un pitido del teclado. No continúe con el siguiente paso en una secuencia hasta después de los pitidos.

Si comete un error durante la introducción del código, presione ** o, simplemente, espere 10 segundos para que el bloqueo quede en blanco y luego comience de nuevo.

Si hace una pausa más de 10 segundos entre las pulsaciones de botón, el bloqueo se restablecerá, y usted tendrá que empezar de nuevo.

Si se introducen cinco códigos incorrectos o más sucesivamente la cerradura entrará en un período de penalización de tres minutos durante los cuales no aceptará la entrada. Si se pulsa una tecla durante el tiempo de penalización se extiende el período unos pocos segundos.

La cerradura no le permitirá programar un código de usuario idéntico a *el código maestro.* Se indicará un error si lo intenta.

No se deben utilizar datos personales que pueden estar relacionados el dueño del código, tales como una fecha de nacimiento, número de la calle o el número de teléfono en la creación de un código de bloqueo. Evitar códigos que se pueden adivinar fácilmente (tales como 1 2 3 4 5 6 o 1 1 1 1 1 1). El código predeterminado de fábrica de la cerradura debe ser cambiado a un código único, seguro cuando la cerradura sea puesta en funcionamiento por el usuario final.

El bloqueo de la serie 1004 puede funcionar en dos modos diferentes: MODO STAR Y MODO BÁSICO. Las características siguen siendo las mismas, pero las secuencias de entrada de código y de programación son diferentes. Estas instrucciones son para MODO STAR.

Apertura de la cerradura

Introduzca su código de 6 dígitos, a continuación, #. *La cerradura se abrirá durante aproximadamente seis segundos, y luego volver al estado bloqueado si no se abre la caja fuerte.*

Creación de un segundo código (*codigo de usuario*)

Introduzca 74* *(Código maestro de 6 dígitos)* # ♪♪♪♪♪, 1# ♪♪♪, *(Nuevo código de usuario de 6 dígitos)* # ♪♪♪, *(Nuevo código de usuario de 6 dígitos)* # ♪♪♪.

El nuevo código de usuario abrirá la cerradura al igual que el código maestro.

Desactivar el *codigo de usuario*

Introduzca 55*, *(Código maestro de 6 dígitos)* # ♪♪. *El código de usuario se encuentra todavía en la cerradura. Cuando se usa, el bloqueo emite dos pitidos pero no se abre.*

Habilitar el *Código de Usuario (para activar un código de usuario que se había desactivado previamente)*

Introduzca 55*, *(Código maestro de 6 dígitos)* # ♪♪♪♪. *El código de usuario ahora será capaz de abrir la cerradura.*

Borrar el *codigo de usuario*

Introduzca 74*, *(Código maestro de 6 dígitos)* # ♪♪♪♪♪, 1# ♪♪♪, # ♪♪♪, # ♪♪♪. *El código de usuario se borra de la cerradura.*

Cambiar su código *(Ya sea código maestro o código de usuario)* ¡COMPROBAR SIEMPRE NUEVO CÓDIGO AL MENOS TRES VECES ANTES DE CERRAR LA PUERTA!

Introduzca 22* ***-O-*** 33*, entonces *(Código de 6 dígitos actual)* # ♪♪♪♪♪, *(nuevo código de 6 dígitos)* # ♪♪♪, *(nuevo código de 6 dígitos)* # ♪♪♪.

Configurar Apagado o Encendido de la Alarma del Teclado

Introduzca 78*, *(Código maestro de 6 dígitos)* # ♪♪♪♪♪, ***a continuación, introduzca 0#*** ♪♪♪, ***0#*** ♪♪♪ ***for "APAGADO" [o] 1#*** ♪♪♪, ***1#*** ♪♪♪ ***para "ENCENDIDO".***

Verificación de la batería

Introduzca 89*. *Una señal acústica indica una batería débil, y dos pitidos indican una buena batería. Después de escuchar la señal de verificación de la batería, pulse la tecla * de nuevo para restablecer la revisión de la batería.*

Ajuste del bloqueo de Función STAR (De modo BÁSICO)

Introduzca 66*, *(Código maestro de 6 dígitos)* # ♪♪♪♪♪, 1# ♪♪♪, 1# ♪♪♪. *El bloqueo permanecerá en el modo Star hasta que se cambia intencionadamente al modo básico.*

Notas de la Función ASTERISCO:

Si se pulsa cualquier botón y escucha dos pitidos largos (braps), el bloqueo indica que es momento de penalización. No presione ningún botón durante al menos 3 minutos, a continuación, intente de nuevo su código.