Instructivo breve cerradura electrónica 2006-11

Cambiar su código o el código predeterminado de fábrica.
2 2 * (o 3 3 *) SU CÓDIGO ANTIGUO # (* * * * *) NUEVO CÓDIGO # (* * *) NUEVO CÓDIGO # (* * *)

Establecer, cambiar o borrar el tiempo de retardo.
7 4 * CÓDIGO MAESTRO # (* * * * *) 0 0 # (* * *) DURACIÓN DEL TIEMPO DE RETARDO DESEADO # (* * *) DURACIÓN DEL TIEMPO DE RETARDO DESEADO # (* * *)

Cambiar la duración de la ventana de apertura
7 4 * CÓDIGO MAESTRO # (* * * * *) CÓDIGO SUPERVISOR O CUALQUIER CÓDIGO DE USUARIO # (* * *) 0 1 # (* * *) DURACIÓN DE APERTURA DESEADA # (* * *) DURACIÓN DE APERTURA DESEADA # (* * *)

Cambio de Usuarios Múltiples a Usuario Dual.
Este cambio de función irrevocable debe realizarse antes de que el Código Maestro de fábrica sea cambiado por primera vez. Después del cambio de funcionamiento deberá utilizar el manual de funcionamiento para Usuario Dual (parte 2).

7 6 * 1 2 3 4 5 6 # ( ) 1 # ( ) 1 # ( )

Nota: El usuario 2 será instalado automáticamente con el código 2 2 2 2 2 2.

Crear un nuevo código (código de supervisor o usuario.
7 4 * CÓDIGO MAESTRO O CÓDIGO SUPERVISOR # ( ) POSICIÓN PIN # ( ) NUEVO CÓDIGO # ( ) NUEVO CÓDIGO # ( )

Posiciones PIN:
1 Código de supervisor (tenga en cuenta que un código de supervisor sólo puede ser creado por el poseedor del Código Maestro).
2 – 9 Códigos de usuario (El código de usuario 9 sólo funciona como un código de usuario normal cuando la opción de intervalo de seguridad está desactivada.)

Borrar un código (código de supervisor o usuario).
7 4 * CÓDIGO MAESTRO O CÓDIGO SUPERVISOR # ( )
POSICIÓN PIN # ( ) # ( ) # ( )

Posiciones PIN:
1 Código supervisor
2 – 9 Códigos de usuario (El código de usuario 9 funciona como un código de usuario normal cuando la opción de intervalo de seguridad está desactivada.)

Notas: El Código Maestro no puede ser borrado. El código de supervisor no puede ser utilizado para borrarse a sí mismo. Si la cerradura está utilizando un tiempo de retardo, el código de anulación del tiempo de retardo sólo puede ser borrado durante un periodo de apertura.

Identificar posiciones PIN activas.
7 7 * CUALQUIER NÚMERO DE POSICIÓN PIN (0 – 9)

Nota: Si la POSICIÓN PIN introducida está en uso la cerradura emitirá un pitido corto. Si la POSICIÓN PIN no está siendo utilizada o está desactivada, la cerradura emitirá un pitido largo.