

SHIMANO XC100 WOMEN

SH-XC100W · Zapatillas MTB / Cross Country · Calas SPD

Imagen oficial del producto: [ver fotografías en Shimano MTB](#).

USO MTB / Cross Country	CALAS SPD · 2 tornillos	CIERRE 3 correas de velcro
SUELA Nailon reforzado con fibra de vidrio	EMPEINE Sintético perforado	AJUSTE Horma específica de mujer

DESCRIPCIÓN COMERCIAL

Shimano XC100 Women es una zapatilla de MTB y Cross Country diseñada con horma específica para mujer. Su empeine sintético perforado favorece el ajuste y la transpirabilidad; las tres correas de velcro distribuyen la presión sobre el pie, y la correa desplazada ayuda a reducir la presión en la zona más alta del empeine. La suela de nailon reforzado con fibra de vidrio está pensada para transferir la potencia al pedal, mientras que la suela exterior de goma con dibujo XC aporta estabilidad al pedalear y agarre al caminar.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN
Marca	Shimano
Modelo	SH-XC100 Women / SH-XC100W
Categoría	Montaña / Cross Country
Sistema de cala	SPD, montaje de 2 tornillos
Horma	Específica para mujer
Empeine	Composite de cuero sintético perforado
Cierre	Tres correas de velcro; una correa desplazada para aliviar presión en el empeine
Estructura	Empeine envolvente para reducir solapamientos y lograr un ajuste ceñido
Suela	Nailon ligero reforzado con fibra de vidrio
Suela exterior	Goma con dibujo de competición XC
Rigidez	5 (según ficha oficial de Shimano para la familia SH-XC100)
Peso	334 g aprox. por zapatilla, talle 42 (dato de ficha oficial Shimano Japón del modelo XC100; no específico de mujer)

TALLES Y CÓMO ELEGIR

La documentación oficial consultada para la versión de mujer identifica talles europeos 36–44 en la línea femenina XC. La disponibilidad puede variar según color y mercado. Shimano recomienda medir el pie y contrastar la medida con su tabla de talles; las zapatillas de ciclismo suelen llevar un ajuste ceñido. Si la medida queda entre dos talles, la guía oficial de Shimano recomienda considerar el talle superior.

EU	CM (referencia guía Shimano)
36	22,4
37	23,2
37,5	23,5

EU	CM (referencia guía Shimano)
38	23,8
38,5	24,2
39	24,5
39,5	24,9
40	25,2
40,5	25,5
41,5	26,2
42	26,5
42,5	26,5
43	27,2
43,5	27,5
44	27,8

Importante: la equivalencia en centímetros se reproduce como guía general de conversión de talles Shimano para mujer, no como longitud interior medida de la zapatilla XC100. Para confirmar la talla comercial disponible, revisar el etiquetado del producto y el stock real.

FOTOS Y FUENTES OFICIALES

Shimano MTB — página del modelo XC100 Women: [ver fotografías y características oficiales](#).

Shimano Japón — SH-XC100, ficha del modelo y especificaciones: [consultar ficha oficial](#).

Shimano Ride — guía de conversión de talles para mujer: [consultar tabla oficial de talles](#).

Criterio de precisión: el modelo XC100 Women es una generación anterior. La página oficial específica consultada confirma las características constructivas, pero no publica en ese sitio una tabla de talles detallada propia de la XC100 Women. Por eso, la tabla en centímetros se identifica como guía general Shimano y no como especificación exclusiva del modelo.